

〈RICOH P C200L/C200SFLの特殊用紙対応状況〉

本注意事項は、リコーにて通紙確認した結果をもとにご使用になる際の留意点を記載したものです。

なお、お客様のご使用環境、用紙の取り扱い方法、2次加工（プレ印刷、ミシン目、スリット加工など）により、正しく通紙しない場合もあります。

※本ガイドは、特殊紙の印刷について、機器の性能を保証するものではありませんので予めご了承ください。

※各特殊紙の取り扱いやご使用上の注意事項は、全て各用紙メーカーのガイドをご参照ください。

通紙方向は、プリンター給紙口に対しての短辺がSEF(Short Edge Feed)、長辺がLEF(Long Edge Feed)です。

カテゴリ	製品名	メーカー	用紙 サイズ	印刷 面	給紙トレイ	積載可能枚数	本体設定		ドライバー設定		通紙 方向	注意事項
							用紙 種類	調整 管理	原稿 サイズ	用紙 種類		
はがき	郵便はがき	日本郵便	はがき	片面	手差し	手差し：1枚	厚紙	-	はがき	プリンターの 設定を使用	SEF	<ul style="list-style-type: none"> 印刷指示をかけた後、操作パネル上に用紙をセットするようメッセージが出てから用紙を差し込んでください。 ガイドを用紙にしっかり合わせて、用紙を1枚ずつ給紙口から真っすぐ差し込んでセットしてください。ガイドがずれると、用紙が斜めに送られ、画像が傾いて印字される場合があります。 狙いの印字位置からずれて印刷されることがあります。レイアウト調整ができるアプリケーションを用いて印刷してください。 事前に通紙検証のうえ、ご利用ください。

■郵便はがきについて

(1) 日本郵政株式会社発行の郵便はがきは再生紙を使用しています。

再生紙は特性上、紙粉の影響で紙詰まりが発生する場合があります。発生した場合には、使用説明書の清掃項目を参照の上、清掃を行ってください。

(2) 郵便はがきは時期によりはがきの紙質に相違がある場合がございます。あらかじめご了承ください。（年賀はがき・かもめーも同様です）

(3) 絵入りのはがきなどを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着し、給紙できなくなる場合があります。

(4) インクジェット専用タイプ、写真用はがきは、表面に塗布された溶剤が定着温度で溶解され、搬送経路にダメージを与える故障を起こす可能性がありますのでご使用にならないでください。