MB2-50X

記載内容訂正

と

タッチパネル制御ソフトウェアのインストール

(1)(USB Tool forWindows 98、Windows2000 and Windows Me Release 1.00A) (2)(USB Tool for WindowsXP and Windows2000 Release 2.30)

> 2002年1月15日 (株)リコー

記載内容訂正と追加情報のお知らせ

記載内容の訂正

パソコンから本機の機能を制御する P.56 インターフェース 正 データ長 8 [bits] 誤 データ長 7 [bits]Р.57 制御シーケンス [例] 光源ランプの電源を「点灯(入)」にする。 パソコンから送信するコマンド 正 30 30 21 0D 誤 30 30 31 0D P.58 リコモンコマンド ZOOM/FOCUS(ASC 、HEX) 正 空欄(機能しません) 誤 r 0 f 7 2 h 3 1 h 3 0 h メニュー設定コマンド P.61 クランプ幅 正 43h 4Ch 57h 誤 43h 4Ch 50h

							ME	DHIA	SITE	MB2-	50X	使用	説明書
[何 ノ	リ] コン パソコン	ノトラン ノからi	ストR. 送信する	 3コマン	ノド								
ΤĒ	30	30	50	2 B	31	30	30	2 B	30	2 D	30	35	0 D
誤	30	30	50	2 B	31	30	2 B	30	2 D	30	35	0 D	
才	機から	らパソコ	コンにネ	をすコマ	マンド	(状態))						
ΤĒ	30	30	50	2 B	31	30	30	2 B	30	2 D	30	35	0 D
誤	30	30	50	2 B	31	30	2 B	30	2 D	30	35	0 D	

タッチパネル制御ソフトウエアのインストール(1)

タッチパネル制御ソフトウェア「USB Tool for Windows Me and Windows2000 release 1.00A」は、 Windows98/Me/2000環境において動作します。

インストール

すでにタッチパネル制御ソフトウェアがインストールされていて、再インストールする 場合は、タッチパネル制御ソフトウェアをアンインストールしてください。 USBケーブルを使用してタッチパネルコントローラとパソコンを接続し、タッチパネルコントロ ーラの電源を入れると、自動的にソフトウェアのインストールが始まります。

イルの参照					?
ファイルの場所の	35 インチ FD (A)	•	🗢 🗈 💣 🗊•	
成歴 デス30-57* マイトキュント	EloLib EloVa Setup Uninst usbtool				
71 I.Ca-3	77-1ル名(11):	Setup		-	間((0)
712010-0	ファイルの種類(①:	プログラム		*	キャンセル

 画面の指示に従って、「USB ヒューマンインターフェイスデバイス」のインストールを開始します。この作業が完了すると、タッチパネルコントローラが認識されている状態 (タッチするとマウスポインタが動く状態)で、「USB Tool for
WINDOWS98 and WINDOWS2000 1.00A」のフロッピー ディスクを挿入する。「スタート」 「ファイル名を指定して実行」で3.5インチ (A:)を選択し、「set up」を選択し、「開く」をクリックする。

イルの参照					
ファイルの場所の	35 インチ FD (A)	- +	• 🗈 💣 💷•	
2	EloLib				
200 101 H	EloVa				
74	Uninst				
	Jushtool				
- 1 × 1(4)	CHXIS				
71 1-42321					
71 1/2 -3	1				2
	ファイル名(11):	Setup		-	■ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
71 2010-0	ファイルの種類(D):	プログラム		*	キャンセル

次に「スタート」 「ファイル名を指定して実行」で3.5インチ(A:)を選択し、「set up」を選択し、「開く」をクリックする。

-		an an taon	Bar Para Inda	#### /5.8. #
2	下リソース名を	法比较	50 50	alcun 2074
名前(2)	A#Setup.exe			1
	1.4 m			

「OK」ボタンをクリックします。

Eb USB Tool for Windows Sebup	Welcome to Elo USB Tool for Windows Setup. This program will install the Elo USB touchscreen driver on your computer. It is strongly recomended that you exit all Windows programs before running this Setup program.	×
	<u>≪Beck N</u> ext >	

「Next」ボタンをクリックします。

Please read the fo the agreement.	lowing license agreement ca	refully. Use the scroll ba	r to see the rest
End-User License	Agreement		
BY DOWNLOAD AGREEING TO B	NG AND/OR INSTALLING ECOME BOUND BY THE TI SOFTWARE PRODUCT LI	THE SOFTWARE YOU ERMS OF THIS AGREE CENSE AND LIMITED	ARE MENT, WARRANTY.
IMPORTANT RE Agreement ("EUL entity) and Elo To touchscreen and computer softwar ("SOFTWARE").	D CAREFULLY: This Elo To "J is a legal agreement betw uchSystems for the software controller or touchmonitor, will printed materials and any " By installing, copying or othe	ouchSystems End-User ween you (either an indiv portion of this Elo Touch nich includes the accom online" or electronic doo rwise using the SOFTW	License idual or a single hSystems panying sumentation ARE, you agree
Do you accept the not have full touch must accept the li	terms of the preceding licen monitor functionality and sets ense agreement.	se agreement? If you ch up will close. To have fu	ioose No, you wi Il functionality yo

「Yes」ボタンをクリックします。



「OK」ボタンをクリックします。

Elo USB Tool for Windows Setup	×
TOUCHSYSTEMS	The first part of the Elo touchmonitor setup is complete. Choose Finish to restart your system. After Windows loads, a program will automatically launch to align your touchmonitor. Touch each of the alignment targets as they appear on your screen. Please remove all floppy disks before restarting.
	< <u>B</u> ack <u>Finish</u> <u>C</u> ancel

「Finish」ボタンをクリックします。



ここまで行うとパソコンの再起動をうながしてくるので「はい」ボタンを クリックします。

Elo Touchscreen Properties	×
General Buttons Sound Dia	Ignostics About Video alignment enables the computer to convert touchscreen coordinates into image coordinates. Align the touchscreen whenever you: * Initially install the touchscreen drivers. * Change your display resolution, or change the image size or position. * Change the touchmonitor or touchscreen hardware. * Notice the cursor isn't lined up with your finger.
·	OK キャンセル 適用(A)

この画面が表示された場合は、「Align」ボタンをクリックすると、下の 位置補正画面が表示されます。(Windows 2000では自動的に位置補正 画面が表示されます。)



画面に現れる3点(左上、右下、右上)を、実際に使用する視点から、タッチ します。3点タッチ後、確認画面が表示されますので、画面上のいろいろな 場所をタッチしてみて、マウスカーソルがその場所に追従するか確認できたら 「YES」ボタンをクリックしてください。

補正情報は、パソコンのOSに記録されますので、一度補正すると、ディスプレイ や解像度を変更しない限り、以降調整する必要はありません。

タッチパネル制御ソフトウエアのインストール(2)

タッチパネル制御ソフトウェア「USB Tool for Windows XP and Windows 2000 Release 2.30」は、Windows 2000、Windows XPの各 OSで動作します。各 OSでのインストール手順に従って、タッチパネル制御ソフトウェ アをインストールしてください。

すでにタッチパネル制御ソフトウェアがインストールされていて、再インストールする場合は、タッチパネル制御ソフトウェアをアンインストールしてください。

Windows XPへのインストール

本機の電源を入れ、パソコンを起動します。
USBケーブルを使用して、タッチパネルコントローラとパソコンを接続します。
自動的にソフトウエアのインストールが始まります。



- 画面の指示に従って、「USB ヒューマンインターフェイスデバイス」のインストール を行います。
- 3. コントロールパネルの[システム] [デバイスマネージャ] [USB ヒューマンイ ンターフェイスデバイス]を選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。

4. [ドライバ] [ドライバの更新]を選択します。



5. [次へ]ボタンをクリックします。



6. [次へ]ボタンをクリックします。



.タッチパネル制御ソフトウェアのフロッピーディスクをフロッピードライブに挿入して、[次へ]ボタンをクリックします。

And the second s	A- P31700.892	パラード ハードウェアの更新 はたい、-ドウェアの更新 にたい、-ドウェアの更新 したい、-ドウェアのの更新 したい、-ドウェアの更新	ウィザードの完了 PRインストールが完了しました Inter 25000 Hell Touchy USB Interface	
		10	R40 <u>87</u> 4+/t4	e can
3 29−F	🛃 2040-li Ji‡A	<u>비</u> 위에지 #8~8#	二号 (金) 이 (金) 이 (1625

- 8.[完了]ボタンをクリックします。
- 5. ここまで進んだら、デバイスマネージャー等のウインドウを閉じ、コン ピューターの再起動を行ってください。フロッピーディスクやCD-ROM をドライブに挿入している場合は取り出し、コンピュータを再起動させて ください。すぐに再起動することをおすすめします。



10. 再起動後、[スタート] [設定] [コントロールパネル]から Elo Touchscreenを開ける。

	Ele Touchscreen Propert	ies 1	3,,	
Destruit Creator Determine Lapline MEN Explore MEN Explore Mense Pares	Greed [Butters Sound D	isensatics About Video elignment endoles the computer to convert factbaces on coordinates the image coordinates. Alien the touchscreen whenever your • Initially instell the touchscreen drivers. • Chance your diplay reactution or chance the image size or pocken. • Change the touchscreen bandware • Notice the cursor ion't lined up with your finiter.		
		0K		2
				and a
2 29-F	Att 4-DAY	im 📢 Al	1 S S S 1	张 型, 1629

11.表示画面の[Align]をクリックする。
画面とタッチパネル座標を調整する補正画面が表示されます。



12. 画面に表示される3点(左上、右下、右上、この3点を補正点といいます)を指など で押します。途中で補正を中止する場合は、<ESC>キーを押します。

Check Video Alignmer	nt	X	
Touch diff Does the cu	rent areas on the screen. Irsor jump to your fingertip?		
Align wil Press E	cancel in 30 seconds. sc key to cancel now.		
Yes	No		

- 13. メッセージダイアログが表示されたら、[Yes]ボタンをクリックします。 補正情報は、パソコンの OS に記録されます。一度位置補正すると、ディスプレイや 解像度を変更しない限り、以降調整する必要はありません。
- 14. [OK]ボタンをクリックします。 これでタッチパネル制御ソフトウェアのインストールは完了です。