

〈IPSiO SP C721の特殊用紙対応状況〉

通紙方向は、プリンター給紙口に対しての短辺がSEF(Short Edge Feed)、長辺がLEF(Long Edge Feed)です。

本注意事項は、リコーにて通紙確認した結果をもとにご使用になる際の留意点を記載したものです。

なお、お客様のご使用環境、用紙の取り扱い方法、2次加工（プレ印刷、ミシン目、スリット加工など）により、正しく通紙しない場合もあります。

※本ガイドは、特殊紙の印刷について、機器の性能を保証するものではありませんので予めご了承ください。

※各特殊紙の取り扱いやご使用上の注意事項は、全て各用紙メーカーのガイドをご参照ください。

カテゴリ	製品名	メーカー	用紙サイズ	印刷面	給紙トレイ	積載可能枚数	本体設定		ドライバー設		通紙方向	留意事項
							用紙種類	調整管理	原稿サイズ	用紙種類		
コート紙	PODグロスコート100	王子製紙	A3	両面	トレイ1~3 手差しトレイ	トレイ1~3：100枚 手差しトレイ：93枚	厚紙1	-	A3	厚紙1	SEF	留意事項はありません。
コート紙	PODグロスコート100	王子製紙	A4	両面	トレイ1~3 手差しトレイ	トレイ1~3：100枚 手差しトレイ：上限しるし まで	厚紙1	-	A4	厚紙1	LEF	留意事項はありません。
コート紙	PODマットコート100	王子製紙	A3	両面	トレイ1~3 手差しトレイ	トレイ1~3：100枚 手差しトレイ：上限しるし まで	厚紙1	-	A3	厚紙1	LEF	留意事項はありません。
コート紙	PODマットコート100	王子製紙	A4	両面	トレイ1~2 手差しトレイ	トレイ1~2：100枚 手差しトレイ：76枚	厚紙1	-	A4	厚紙1	SEF	留意事項はありません。
ラベル紙	カラーレーザー&インク ジェット用はかどりラベル (24面 ハガキ宛名用) KPC-E124-20	コクヨ	A4	片面	手差しトレイ	上限しるしまで	ラベル 紙2	-	A4	ラベル 紙	LEF	ご使用になる場合は、機器の推奨環境（温度： 15°C~25°C、湿度：30%~70%）にてご使用くだ さい。 推奨環境以外でご使用になると、印字品 質が低下する場合があります。各用紙で定めた設 定値でご使用ください。
ラベル紙	カラーレーザー&インク ジェット用はかどりラベル (10面 封筒宛名用) KPC- E110-20	コクヨ	A4	片面	手差しトレイ	上限しるしまで	ラベル 紙2	-	A4	ラベル 紙	LEF	

封筒	レーザー専用封筒長3ホワイト	ハート	長形3号	片面	手差しトレイ	上限しるしまで	-	封筒3	不定形	封筒	SEF	<p>(1) プリンタードライバーの [その他] タブを選択し、 [180度回転] にチェックを入れて印刷してください。</p> <p>(2) 不定形サイズ of 用紙を印刷するときは、必ず本体操作パネルおよびプリンタードライバーの両方で用紙サイズを設定してください。</p> <p>(3) 用紙セット方向</p> <p>●手差しトレイへのセット</p> <p>印刷面を上にしてセットしてください。フラップ(ふた)はセット方向の反対側になります。</p>
名刺	ホワイトプリンス10面付	山櫻	A4	手動両面	手差しトレイ	40枚	厚紙3	-	A4	厚紙3	LEF	<p>(1) ご使用になる場合は、機器の推奨環境(温度: 15°C~25°C、湿度: 30%~70%)にてご使用ください。推奨環境以外でご使用になると、印字品質が低下する場合があります。</p> <p>(2) 後ろトレイへの排紙を推奨いたします。</p>
名刺	プリンスCoC 10面付け (旧: サイセイプリンス10面付)	山櫻	A4	手動両面	手差しトレイ	40枚	厚紙3	-	A4	厚紙3	LEF	後ろトレイへの排紙を推奨いたします。
名刺	森林認証クリームY (ヨコ型マーク入り) 10面付け	山櫻	A4	手動両面	手差しトレイ	40枚	厚紙3	-	A4	厚紙3	LEF	<p>(1) ご使用になる場合は、機器の推奨環境(温度: 15°C~25°C、湿度: 30%~70%)にてご使用ください。推奨環境以外でご使用になると、印字品質が低下する場合があります。</p> <p>(2) 後ろトレイへの排紙を推奨いたします。</p>
名刺	ビーナスCoC 10面付け (旧: ビーナス10面付け)	山櫻	A4	手動両面	手差しトレイ	表面印刷時: 50枚 裏面印刷時: 40枚	厚紙3	-	A4	厚紙3	LEF	<p>(1) ご使用になる場合は、機器の推奨環境(温度: 15°C~25°C、湿度: 30%~70%)にてご使用ください。推奨環境以外でご使用になると、印字品質が低下する場合があります。</p> <p>(3) 後ろトレイへの排紙を推奨いたします。</p>
名刺	FC名刺用紙 (クリーム) 907254	リコービジネスエキスパート	A4	手動両面	手差しトレイ	40枚	厚紙3	-	A4	厚紙3	LEF	<p>(1) ご使用になる場合は、機器の推奨環境(温度: 15°C~25°C、湿度: 30%~70%)にてご使用ください。推奨環境以外でご使用になると、印字品質が低下する場合があります。</p> <p>(4) 後ろトレイへの排紙を推奨いたします。</p>

名刺	レーザープリンタ両面印刷 名 刺専用紙A4マイクロミシン	ハート	A4	手動 両面	手差しトレイ	40枚		厚紙3	-	A4	厚紙3	LEF	(1) ご使用になる場合は、機器の推奨環境（温度：15°C～25°C、湿度：30%～70%）にてご使用ください。推奨環境以外でご使用になると、印字品質が低下する場合があります。 (5) 後ろトレイへの排紙を推奨いたします。
----	------------------------------------	-----	----	----------	--------	-----	--	-----	---	----	-----	-----	--

ラベル紙について

- (1) 汎用ラベルは、裁断面等からの糊のはみ出しや紙粉の影響により、紙詰まりや異常画像の発生、感光体の早期劣化等を起こす場合があります。
- (2) 搬送不良を未然に防ぐため、搬送経路に付着した糊・紙粉等は定期的に清掃して取り除いてください。
- (3) 汎用ラベルは、温度/湿度の変化によりカールや変形を起こしやすいため、開封後はトレイ内に残った用紙を含めビニール袋に入れ、密封して保管するようにしてください。
- (4) カール等変形した汎用ラベルは搬送不良の原因となりますのでご使用しないでください。
- (5) 汎用ラベルの継ぎ足しは重送や紙詰まり等の搬送不良の原因となりますのでご注意ください。

封筒について

(1) 通紙確認済み封筒をご使用ください。通紙確認済み封筒であっても環境によりシワが発生し、正しく印刷されない場合があります。特に湿度50%以上の多湿環境で使用する場合はシワが発生しやすくなります。

- (2) 用紙は1枚ずつセットしてください。
- (3) 用紙のセット方向は正しくセットしてください。
- (4) 封筒を押さえて中の空気を抜き、折り目をしっかり押さえてからセットしてください。

また、封筒が反っているときは、まっすぐに直してからセットしてください。

- (5) 封筒長辺の端に細かいシワ、汚れ、または一部ぼやけて印刷される場合があります。
- (6) 封筒の用紙が重なり合っている部分に印刷する場合スジが入ることがあります。
- (7) 封筒が湿度の影響を受けないようビニール袋に密閉して保管し、出力の際必要なだけ取り出して印刷を行ってください。
- (8) 封筒の裏面には印刷しないでください。