

## 〈RICOH MP 6054/5054/4054の特殊用紙対応状況〉

通紙方向は、プリンター給紙口に対しての短辺がSEF(Short Edge Feed)、長辺がLEF(Long Edge Feed)です。

本注意事項は、リコーにて通紙確認した結果をもとにご使用になる際の留意点を記載したものです。

なお、お客様のご使用環境、用紙の取り扱い方法、2次加工（プレ印刷、ミシン目、スリット加工など）により、正しく通紙しない場合もあります。

※本ガイドは、特殊紙の印刷について、機器の性能を保証するものではありませんので予めご了承ください。

※各特殊紙の取り扱いやご使用上の注意事項は、全て各用紙メーカーのガイドをご参照ください。

| カテゴリ | 製品名                | メーカー    | 用紙<br>サイズ | 印刷面 | 給紙<br>トレイ       | 積載可能枚数                          | 本体設定     |          | ドライバー設定   |          | 通<br>紙<br>方 | 注意事項  |
|------|--------------------|---------|-----------|-----|-----------------|---------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-------------|---|
|      |                    |         |           |     |                 |                                 | 用紙<br>種類 | 調整<br>管理 | 原稿<br>サイズ | 用紙<br>種類 |             |   |
| コート紙 | アイベストW 260Y目       | 日本大昭和板紙 | 不定形       | 片面  | 手差し             | 手差し：1枚                          | 厚紙4      | -        | 不定形       | 厚紙4      | SEF         | (1) 利用時は1枚ずつ手差しトレイに用紙をセットしてください。<br>(2) 出力後、用紙を一枚ずつ取り除いてください。 |
| コート紙 | 複写印刷用紙(135K)       | RICOH   | A3        | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 40枚                             | 厚紙1      | -        | A3        | 厚紙1      | SEF         | 注意事項はありません。   |
| コート紙 | 複写印刷用紙(180K)       | RICOH   | A3        | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 40枚                             | 厚紙2      | -        | A3        | 厚紙2      | SEF         | 注意事項はありません。   |
| その他  | マイペーパー             | RICOH   | A4        | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4：<br>上限マーク下<br>手差し：100枚 | 普通紙1     | -        | A4        | 普通紙      | LEF         | 注意事項はありません。   |
| その他  | TPペーパー             | RICOH   | A4        | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4：<br>上限マーク下<br>手差し：100枚 | 普通紙1     | -        | A4        | 普通紙      | LEF         | 注意事項はありません。   |
| その他  | T6000<70W>         | RICOH   | A4        | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4：<br>上限マーク下<br>手差し：100枚 | 普通紙2     | -        | A4        | 普通紙      | LEF         | 注意事項はありません。   |
| その他  | T6000<58W>         | RICOH   | A4        | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4：<br>上限マーク下<br>手差し：100枚 | 普通紙1     | -        | A4        | 普通紙      | LEF         | 注意事項はありません。   |
| その他  | T6000<90W>         | RICOH   | A4        | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4：<br>上限マーク下<br>手差し：100枚 | 中厚口      | -        | A4        | 中厚口      | LEF         | 注意事項はありません。   |
| その他  | マイリサイクルペーパー<br>100 | RICOH   | A4        | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4：<br>上限マーク下<br>手差し：100枚 | 普通紙1     | -        | A4        | 再生紙      | LEF         | 注意事項はありません。   |

| カテゴリ | 製品名                  | メーカー  | 用紙<br>サイズ | 印刷面 | 給紙<br>トレイ       | 積載可能枚数                          | 本体設定     |          | ドライバー設定   |          | 通<br>紙<br>方 | 留意事項        |
|------|----------------------|-------|-----------|-----|-----------------|---------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-------------|-------------|
|      |                      |       |           |     |                 |                                 | 用紙<br>種類 | 調整<br>管理 | 原稿<br>サイズ | 用紙<br>種類 |             |             |
| その他  | オフィスペーパーNTタイプW       | RICOH | A4        | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4:<br>上限マーク下<br>手差し:100枚 | 普通紙1     | -        | A4        | 再生紙      | LEF         | 留意事項はありません。 |
| その他  | オフィスペーパーNTタイプR       | RICOH | A4        | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4:<br>上限マーク下<br>手差し:100枚 | 普通紙1     | -        | A4        | 再生紙      | LEF         | 留意事項はありません。 |
| その他  | PPC用紙 N70            | 日本製紙  | A4        | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4:<br>上限マーク下<br>手差し:100枚 | 普通紙1     | -        | A4        | 再生紙      | LEF         | 留意事項はありません。 |
| その他  | リサイクルペーパー100         | 大王製紙  | A4        | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4:<br>上限マーク下<br>手差し:100枚 | 普通紙1     | -        | A4        | 再生紙      | LEF         | 留意事項はありません。 |
| その他  | MRペーパー               | RICOH | A3        | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4:<br>上限マーク下<br>手差し:100枚 | 普通紙1     | -        | A3        | 普通紙      | SEF         | 留意事項はありません。 |
| その他  | PPC PAPER High White | 大塚商会  | A4        | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4:<br>上限マーク下<br>手差し:100枚 | 普通紙1     | -        | A4        | 普通紙      | LEF         | 留意事項はありません。 |
| その他  | V-Paper              | FXIF  | A4        | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4:<br>上限マーク下<br>手差し:100枚 | 普通紙1     | -        | A4        | 普通紙      | LEF         | 留意事項はありません。 |
| その他  | αエコペーパー-TYPE NH      | 大塚商会  | A4        | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4:<br>上限マーク下<br>手差し:100枚 | 普通紙1     | -        | A4        | 普通紙      | LEF         | 留意事項はありません。 |
| その他  | αエコペーパー-TYPE TR      | 大塚商会  | A4        | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4:<br>上限マーク下<br>手差し:100枚 | 普通紙1     | -        | A4        | 普通紙      | LEF         | 留意事項はありません。 |
| その他  | タイプ2 スーパー高白色         | カウネット | A4        | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4:<br>上限マーク下<br>手差し:100枚 | 普通紙1     | -        | A4        | 普通紙      | LEF         | 留意事項はありません。 |
| その他  | スタンダードタイプ            | カウネット | A4        | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4:<br>上限マーク下<br>手差し:100枚 | 普通紙1     | -        | A4        | 普通紙      | LEF         | 留意事項はありません。 |

| カテゴリ | 製品名                 | メーカー   | 用紙<br>サイズ  | 印刷面 | 給紙<br>トレイ       | 積載可能枚数                          | 本体設定     |          | ドライバー設定    |          | 通<br>紙<br>方 | 留意事項                                    |
|------|---------------------|--------|------------|-----|-----------------|---------------------------------|----------|----------|------------|----------|-------------|---|
|      |                     |        |            |     |                 |                                 | 用紙<br>種類 | 調整<br>管理 | 原稿<br>サイズ  | 用紙<br>種類 |             |   |
| その他  | 再生PCC用紙100          | 王子製紙   | A4         | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4：<br>上限マーク下<br>手差し：100枚 | 普通紙1     | -        | A4         | 普通紙      | LEF         | 留意事項はありません。                             |
| その他  | PPC用紙N100           | 日本製紙   | A4         | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4：<br>上限マーク下<br>手差し：100枚 | 普通紙1     | -        | A4         | 普通紙      | LEF         | 留意事項はありません。                             |
| その他  | マルチペーパーマイナス<br>6%   | ASKUL  | A4         | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4：<br>上限マーク下<br>手差し：100枚 | 普通紙1     | -        | A4         | 普通紙      | LEF         | 留意事項はありません。                             |
| その他  | COPY PAPER          | 北越紀州製紙 | A4         | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4：<br>上限マーク下<br>手差し：100枚 | 普通紙1     | -        | A4         | 普通紙      | LEF         | 留意事項はありません。                             |
| はがき  | リコピーPPC用紙 ハガキ<br>往復 | RICOH  | 往復ハ<br>ガキ  | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4：<br>200枚<br>手差し：35枚    | 厚紙1      | -        | 往復ハガ<br>キ  | 厚紙1      | LEF         | 推奨環境（温度15~25°C、湿度30~70%）にて使用し<br>てください。 |
| はがき  | リコピーPPC用紙ハガキ        | RICOH  | 郵便ハ<br>ガキ  | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4：<br>200枚<br>手差し：35枚    | 厚紙1      | -        | 郵便ハガ<br>キ  | 厚紙1      | SEF         | 推奨環境（温度15~25°C、湿度30~70%）にて使用し<br>てください。 |
| はがき  | 通常はがき               | 日本郵便   | 郵便ハ<br>ガキ  | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4：<br>200枚<br>手差し：35枚    | 厚紙2      | -        | 郵便ハガ<br>キ  | 厚紙2      | SEF         | 留意事項はありません。                             |
| はがき  | 往復はがき               | 日本郵便   | 往復ハ<br>ガキ  | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4：<br>200枚<br>手差し：35枚    | 厚紙2      | -        | 往復ハガ<br>キ  | 厚紙2      | LEF         | 留意事項はありません。                             |
| 封筒   | レーザー封筒長3 ホワイト       | ハート    | 長形3号<br>封筒 | 片面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4：<br>50枚<br>手差し：10枚     | 封筒       | -        | 長形3号<br>封筒 | 封筒       | SEF         | 留意事項はありません。                             |
| 封筒   | レーザー封筒洋長3 ホワイト      | ハート    | 洋長3号<br>封筒 | 片面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4：<br>50枚<br>手差し：10枚     | 封筒       | -        | 洋長3号<br>封筒 | 封筒       | SEF         | 留意事項はありません。                             |
| 封筒   | レーザー封筒角2 ホワイト       | ハート    | 角形2号<br>封筒 | 片面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4：<br>50枚<br>手差し：10枚     | 封筒       | -        | 角形2号<br>封筒 | 封筒       | SEF         | 留意事項はありません。                             |

| カテゴリ | 製品名                    | メーカー   | 用紙<br>サイズ  | 印刷面 | 給紙<br>トレイ       | 積載可能枚数                         | 本体設定     |          | ドライバー設定    |          | 通<br>紙<br>方 | 留意事項                     |
|------|------------------------|--------|------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------|----------|------------|----------|-------------|--------------------------|
|      |                        |        |            |     |                 |                                | 用紙<br>種類 | 調整<br>管理 | 原稿<br>サイズ  | 用紙<br>種類 |             |                          |
| 封筒   | PODホワイト2.0 長3          | 山櫻     | 長形3号<br>封筒 | 片面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4：<br>10枚<br>手差し：10枚    | 封筒       | -        | 長形3号<br>封筒 | 封筒       | SEF         | 留意事項はありません。              |
| 封筒   | PODホワイト2.0 洋長3         | 山櫻     | 洋長3号<br>封筒 | 片面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4：<br>10枚<br>手差し：10枚    | 封筒       | -        | 洋長3号<br>封筒 | 封筒       | SEF         | 留意事項はありません。              |
| 封筒   | PODホワイト2.0 角2          | 山櫻     | 角形2号<br>封筒 | 片面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4：<br>10枚<br>手差し：10枚    | 封筒       | -        | 角形2号<br>封筒 | 封筒       | SEF         | 留意事項はありません。              |
| 名刺   | ホワイトプリンス 10面付          | 山櫻     | A4         | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4：<br>上限マーク下<br>手差し：20枚 | 厚紙2      | -        | A4         | 厚紙2      | LEF         | 留意事項はありません。              |
| 名刺   | サイセイ 413               | 山櫻     | A4         | 両面  | 給紙トレイ1~4<br>手差し | 給紙トレイ1~4：<br>上限マーク下<br>手差し：20枚 | 厚紙2      | -        | A4         | 厚紙2      | LEF         | 留意事項はありません。              |
| 名刺   | 名刺カード(光沢紙)<br>LBP-VG10 | コクヨS&T | A4         | 片面  | 手差し             | 手差し：1枚                         | 厚紙2      | -        | A4         | 厚紙2      | LEF         | 1枚ずつ手差しトレイに用紙をセットしてください。 |

#### ■郵便はがきについて

(1) 日本郵政株式会社発行の郵便はがきは再生紙を使用しています。

再生紙は特性上、紙粉の影響で紙詰まりが発生する場合があります。発生した場合には、使用説明書の清掃項目を参照の上、清掃を行ってください。

(2) 郵便はがきは時期によりはがきの紙質に相違がある場合がございます。あらかじめご了承ください。(年賀はがき・かもめーるも同様です)

(3) 絵入りのはがきなどを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着し、給紙できなくなる場合があります。

(4) インクジェット専用タイプ、写真用はがきは、表面に塗布された溶剤が定着温度で溶解され、搬送経路にダメージを与える故障を起こす可能性がありますのでご使用にならないでください。

(年賀はがき・かもめーるも同様です)

(5) 郵便はがき印刷時の本体設定、ドライバー設定は各機種のマニュアルをご参照ください。

#### ■封筒について

(1) 通紙確認済み封筒をご使用ください。通紙確認済み封筒であっても環境によりシワが発生し、正しく印刷されない場合があります。

特に湿度50%以上の多湿環境で使用する場合はシワが発生しやすくなります。

(2) 用紙は1枚ずつセットしてください。

(3) 用紙のセット方向は正しくセットしてください。

(4) 封筒を押さえて中の空気を抜き、折り目をしっかり押さえてからセットしてください。

また、封筒が反っているときは、まっすぐに直してからセットしてください。

| カテゴリ | 製品名 | メーカー | 用紙<br>サイズ | 印刷面 | 給紙<br>トレイ | 積載可能枚数 | 本体設定<br>用紙<br>種類 | 調整<br>管理 | ドライバー設定<br>原稿<br>サイズ | 用紙<br>種類 | 通<br>紙<br>方 | 留意事項 |
|------|-----|------|-----------|-----|-----------|--------|------------------|----------|----------------------|----------|-------------|------|
|------|-----|------|-----------|-----|-----------|--------|------------------|----------|----------------------|----------|-------------|------|

- (5) 封筒長辺の端に細かいシワ、汚れ、または一部ぼやけて印刷される場合があります。
- (6) 封筒の用紙が重なり合っている部分に印刷する場合スジが入ることがあります。
- (7) 封筒が湿度の影響を受けないようビニール袋に密閉して保管し、出力の際必要なだけ取り出して印刷を行ってください。
- (8) 封筒の裏面には印刷しないでください。