

〈RICOH SG 5200の特殊用紙対応状況〉

本留意事項は、リコーにて通紙確認した結果をもとにご使用になる際の留意点を記載したものです。

なお、お客様のご使用環境、用紙の取り扱い方法、2次加工（プレ印刷、ミシン目、スリット加工など）により、正しく通紙しない場合もあります。

※本ガイドは、特殊紙の印刷について、機器の性能を保証するものではありませんので予めご了承ください。

※各特殊紙の取り扱いやご使用上の留意事項は、全て各用紙メーカーのガイドをご参照ください。

※本体の封筒・標準切替レバーについては製品マニュアルを参照してください。

※通紙方向は、プリンター給紙口に対しての短辺がSEF(Short Edge Feed)、長辺がLEF(Long Edge Feed)です。

カテゴリ	製品名	メーカー	用紙サイズ	印刷面	給紙トレイ	積載枚数	本体設定		ドライバー設定			封筒・標準切替レバー	通紙方向	留意事項
							用紙種類	調整管理	原稿サイズ	用紙種類	印刷品質			
薬袋	上質フラット薬袋	メディック	A4	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：100枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：140枚	普通紙	-	A4	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	上質フラット薬袋	メディック	A5	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：100枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：140枚	普通紙	-	A5	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	上質フラット薬袋	メディック	B5	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：100枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：140枚	普通紙	-	B5	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	上質フラット薬袋	メディック	B6	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：100枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：140枚	普通紙	-	B6	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	上質フラット薬袋 FJU 表 指穴 (FJU-A4W)	メディック	A4	片面	トレイ1 背面マルチ トレイ2/3/4	トレイ1：100枚 背面マルチ：20枚 トレイ2/3/4：140枚	普通紙	-	A4	普通紙	はやい	標準	SEF	用紙の反りにより、汚れが発生することがあります。印刷前に反りの高さが2mm以内になるように、手で矯正してから印刷してください。
薬袋	上質フラット薬袋 FJU 表 指穴 (FJU-B5W)	メディック	B5	片面	トレイ1 背面マルチ トレイ2/3/4	トレイ1：100枚 背面マルチ：20枚 トレイ2/3/4：140枚	普通紙	-	B5	普通紙	はやい	標準	SEF	用紙の反りにより、汚れが発生することがあります。印刷前に反りの高さが2mm以内になるように、手で矯正してから印刷してください。
薬袋	上質フラット薬袋 FJU 表 指穴 (FJU-A5W)	メディック	A5	片面	トレイ1 背面マルチ トレイ2/3/4	トレイ1：100枚 背面マルチ：20枚 トレイ2/3/4：140枚	普通紙	-	A5	普通紙	はやい	標準	SEF	用紙の反りにより、汚れが発生することがあります。印刷前に反りの高さが2mm以内になるように、手で矯正してから印刷してください。
薬袋	上質フラット薬袋 FJU 表 指穴 (FJU-B6W)	メディック	B6	片面	トレイ1 背面マルチ トレイ2/3/4	トレイ1：100枚 背面マルチ：20枚 トレイ2/3/4：140枚	普通紙	-	B6	普通紙	はやい	標準	SEF	用紙の反りにより、汚れが発生することがあります。印刷前に反りの高さが2mm以内になるように、手で矯正してから印刷してください。

カテゴリ	製品名	メーカー	用紙サイズ	印刷面	給紙トレイ	積載枚数	本体設定		ドライバー設定			封筒・標準切替レバー	通紙方向	留意事項
							用紙種類	調整管理	原稿サイズ	用紙種類	印刷品質			
薬袋	NIP薬袋 B型	小林クリエイト	A4	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	A4	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	NIP薬袋 B型	小林クリエイト	A5	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	A5	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	NIP薬袋 B型	小林クリエイト	B5	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	B5	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	ジャストシール薬袋	トーショー	A4	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	A4	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	ジャストシール薬袋	トーショー	B5	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	B5	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	ジャストシール薬袋	トーショー	A5	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	A5	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	ジャストシール薬袋	トーショー	B6	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	B6	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	ジャストシール薬袋	トーショー	A6	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	A6	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	レーザープリンタ対応ガゼット薬袋	トーショー	A4	片面	背面マルチ	1枚	普通紙	-	A4	普通紙	はやい	封筒	SEF	(1) 指差し部を後端にして給紙してください。先端部20mm、後端部20mm以上の余白が必要です。 (2) 拍車ホルダに差し込む前に用紙がういていと耳おれが発生するため、カール量を2mm以下にしてください。

カテゴリ	製品名	メーカー	用紙サイズ	印刷面	給紙トレイ	積載枚数	本体設定		ドライバー設定			封筒・標準切替レバー	通紙方向	留意事項
							用紙種類	調整管理	原稿サイズ	用紙種類	印刷品質			
薬袋	レーザープリンタ対応ガゼット薬袋	トーショー	不定形 210× 340m m	片面	背面マルチ	1枚	普通紙	-	不定形 210× 340mm	普通紙	はやい	封筒	SEF	(1) 指差し部を後端にして給紙してください。先端部20mm、後端部20mm以上の余白が必要です。 (2) 拍車ホルダに差し込む前に用紙がういていると耳おれが発生するため、カール量を2mm以下にしてください。
薬袋	JET薬袋	シンリョウ	A4	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	A4	普通紙	はやい	封筒	SEF	留意事項はありません。
薬袋	JET薬袋	シンリョウ	A5	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	A5	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	JET薬袋	シンリョウ	B5	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	B5	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	JET薬袋	シンリョウ	A6	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	A6	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	JET薬袋	シンリョウ	B6	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	B6	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	JET底マチ薬袋	シンリョウ	不定型 (160 mm× 265 mm)	片面	背面マルチ	1枚	普通紙	-	不定型 (160mm ×265 mm)	普通紙	はやい	封筒	SEF	(1) マチ部3辺の折増しを実施後、底マチ部を裏にして、底マチ部から給紙してください。 (2) 底マチ部から上部5mm以上の余白は空けて印字してください。 (3) 開口部から30mmの部分には印字しないでください。

カテゴリ	製品名	メーカー	用紙サイズ	印刷面	給紙トレイ	積載枚数	本体設定		ドライバー設定			封筒・標準切替レバー	通紙方向	留意事項
							用紙種類	調整管理	原稿サイズ	用紙種類	印刷品質			
薬袋	三方シール薬袋A型	アオト印刷	A4	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	A4	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	三方シール薬袋A型	アオト印刷	A5	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	A5	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	三方シール薬袋A型	アオト印刷	B5	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	B5	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	三方シール薬袋A型	アオト印刷	A6	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	A6	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	三方シール薬袋A型	アオト印刷	B6	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	B6	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	三方シール薬袋C型	アオト印刷	A4	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	A4	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	三方シール薬袋C型	アオト印刷	A5	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	A5	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	三方シール薬袋C型	アオト印刷	B5	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	B5	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	三方シール薬袋C型	アオト印刷	A6	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	A6	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	三方シール薬袋C型	アオト印刷	B6	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	B6	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。

カテゴリ	製品名	メーカー	用紙サイズ	印刷面	給紙トレイ	積載枚数	本体設定		ドライバー設定			封筒・標準切替レバー	通紙方向	留意事項
							用紙種類	調整管理	原稿サイズ	用紙種類	印刷品質			
薬袋	スタンダード薬袋	中島紙工	A4	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	A4	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	スタンダード薬袋	中島紙工	A5	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	A5	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	スタンダード薬袋	中島紙工	B5	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	B5	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	スタンダード薬袋	中島紙工	B6	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：30枚 背面マルチ：20枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：60枚	普通紙	-	B6	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	スタンダード薬袋 角底A	中島紙工	A4	片面	背面マルチ	1枚	普通紙	-	不定型A4	普通紙	はやい	封筒	SEF	(1) マチ部3辺の折増しを実施後、底マチ部を裏にして、底マチ部から給紙してください。 (2) 底マチ部から上部5mm以上の余白は空けて印字してください。 (3) 開口部から25mmの部分には印字しないでください。
薬袋	プリンター用薬袋(白袋・白薬袋)A4	吉田印刷所	A4	片面	手差し	1枚	普通紙+ はやい	-	A4	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	プリンター用薬袋(白袋・白薬袋)B6	吉田印刷所	B6	片面	手差し	1枚	普通紙+ はやい	-	B6	普通紙	はやい	標準	SEF	留意事項はありません。
薬袋	プリンター用薬袋(白袋・白薬袋)A5	吉田印刷所	A5	片面	手差し	1枚	普通紙+ はやい	-	A5	普通紙	はやい	標準	SEF/LE F	SEF印刷にて、27°C80%環境と10°C15%環境で2mm以上の用紙の反り(ソリ)により、ヘッド当たりによる擦れ汚れが発生する場合があります。 ⇒用紙開封直後の印刷もしくは使用上の注意「2mm以上の反り(ソリ)のある薬袋は矯正してから使用して下さい」を実施することで回避可能です。 ⇒矯正をかけても発生する場合は、封筒・標準切り替えレバーを封筒ポジションに切り替えて下さい」を実施することで回避可能です。。

カテゴリ	製品名	メーカー	用紙サイズ	印刷面	給紙トレイ	積載枚数	本体設定		ドライバー設定			封筒・標準切替レバー	通紙方向	留意事項
							用紙種類	調整管理	原稿サイズ	用紙種類	印刷品質			
薬袋	SR薬袋 A4	明文舎印刷商事	A4	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：180枚 背面マルチ：145枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：320枚	普通紙+ はやい	-	A4	普通紙	はやい	標準	SEF	・密着力が強く重送が発生する場合、1枚1枚分離するようにさばきを入れてください。 ・ベタ画像を印刷した結果、白ぼち画像が発生します。
薬袋	SR薬袋 A5	明文舎印刷商事	A5	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：180枚 背面マルチ：145枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：320枚	普通紙+ はやい	-	A5	普通紙	はやい	標準	SEF	・密着力が強く重送が発生する場合、1枚1枚分離するようにさばきを入れてください。 ・ベタ画像を印刷した結果、白ぼち画像が発生します。
薬袋	SR薬袋 A6	明文舎印刷商事	A6	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：180枚 背面マルチ：145枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：320枚	普通紙+ はやい	-	A6	普通紙	はやい	標準	SEF	・密着力が強く重送が発生する場合、1枚1枚分離するようにさばきを入れてください。 ・ベタ画像を印刷した結果、白ぼち画像が発生します。
薬袋	SR薬袋 B5	明文舎印刷商事	B5	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：180枚 背面マルチ：145枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：320枚	普通紙+ はやい	-	B5	普通紙	はやい	標準	SEF	・密着力が強く重送が発生する場合、1枚1枚分離するようにさばきを入れてください。 ・ベタ画像を印刷した結果、白ぼち画像が発生します。
薬袋	SR薬袋 B6	明文舎印刷商事	B6	片面	トレイ1 背面マルチ フロント手差し トレイ2/3/4	トレイ1：180枚 背面マルチ：145枚 フロント手差し：1枚 トレイ2/3/4：320枚	普通紙+ はやい	-	B6	普通紙	はやい	標準	SEF	・密着力が強く重送が発生する場合、1枚1枚分離するようにさばきを入れてください。 ・ベタ画像を印刷した結果、白ぼち画像が発生します。

■薬袋について

(1) 薬袋の保管について

温度 / 湿度の変化による薬袋の変形（生カールなど）を防止するために、開封後給紙トレイに入りき~~な~~なかった薬袋やトレイ内に残った薬袋（長時間印字しないとき）は、チャックジッパー付きのビニー~~袋~~などに入れて保管してください。

特に湿度が高い環境では、給紙トレイ内の薬袋が湿度の影響を~~受~~け変形したり、結露が生じ、紙づまりや斜め送りの原因となります。

(2) 変形した薬袋の取扱について

生カールが発生した薬袋や波打ちした薬袋は、給紙トレイから取り除くか、積載枚数を減らしてください。

*カール5mm以上、波打ち2mm以上の薬袋は使用しないでください。

(3) 薬袋の継ぎ足しについて

給紙トレイ内の薬袋がなくなる前に薬袋を継ぎ足さないでください。継ぎ足し補給すると紙詰まりの原因になります。

(4) 薬袋通紙後のシワ/カールについて

薬袋の種類や印刷面の状態によっては、通紙後裏面にシワが発生したり、薬袋がカールする場合があります。

(5) 重送や紙詰まりが発生する場合は、用紙を捌いてからセットし、時間をあけずに印刷してください。

(6) 封筒・標準切替レバーのポジションについて

通常は標準ポジションで印刷してください。印字がこすれたときのみ、~~筒~~筒ポジションに切り替えてください。また、印刷が終わったら、標準ポジションに戻してください。