

RICOH Image Pointer

■よくあるお問い合わせ

1. 言語設定後、何も映らない

初期設定では投影/決定キー(↓)を押したときのみ画像が投影されるようになっています。投影/決定キー(↓)を押して投影がなされるかをお試しく下さい。

動作はメニューから変更することが出来ます。変更されたい場合は下記を参考に設定を行ってください。

表示変更

～初期設定～ “ボタン押下時のみ”
投影/決定キーを押している間 → 投影
投影/決定キーを放す → 消灯
に設定されています。

手を放しても消灯しないように、モード設定できます

モード名称	投影－消灯
ボタン押下時のみ	ボタン押すと投影、放すと消灯。 ～初期設定～
1 クリック	1クリックで放しても消えない。再度 1 クリックで消灯。
2 クリック	2 クリックで放しても消えない。再度 2 クリックで消灯。
5秒以上押下	5秒以上押すと、放しても消えない。再度、5秒以上押すと消灯。
常時投影	ボタン操作に関係なく、常時投影。

■ 設定の仕方

- ・ Menuキーを0.5秒押す
- ・ “表示”を4方向キーで選び、←↓ 投影/決定キー を押す
- ・ “連続投影”を4方向キーで選び、←↓ を押す
- ・ お好みのモードを4方向キーで選び、←↓ を押す

2. キーが反応しない

Menu キー、Keystone キー、Input キー、4方向キーは誤反応防止のため、長めに押さないと反応しないようになっています。押しても反応しないと思ったときは 0.5 秒以上キーを押して反応するかお試しください。

3. Android で投影が出来ない

・Android 端末側での操作でキャストボタンが見当たらず、投影動作を開始できない

お使いの端末が Miracast に対応していない可能性がございます。製造元の説明書等にて端末が Miracast に対応しているか、また対応している場合は Miracast による投影動作の開始方法がどうなっているかをご確認ください。

・キャストボタンを押しても投影動作を開始できない

Chromecast でキャストを開始しようとしている可能性があります。Android 端末には Chromecast には対応しているものの、Miracast には対応していないものがあります。お使いの端末が Miracast に対応しているかご確認ください。

4. iOS で投影した場合、端末からインターネットに接続できなくなる

説明書の p.30 の方法で iOS で接続する際は、Wifi 経由でインターネットに接続が出来ません。

端末をインターネットに接続しながら投影したい場合は、

- 1) モバイルネットワークを有効にし、インターネット接続をモバイルネットワーク経由で行うようにする
- 2) 説明書の p.31 に記載のルーター経由での接続（但しルーターは WAN に繋がっている必要があります）

をお試しく下さい。

5. 投影動作は出来るが、動画再生をしようとするとき投影がされなくなる

iOS での接続では一部の著作権保護技術で規制がされたコンテンツの再生ができません。HDMI または Android での接続をお試しく下さい。

6. 電池残量を知るには

Menu 画面で表示されます。Menu キーを押して出る画面内で電池マークが表示されています。マークの緑色のゲージにより残量が分かります。

7. 音が小さい

Menu 画面内で音量を大きくすることが出来ます。Menu→音量を選択し、4方向キーで音量を変更してください。初期設定では5で最大10にすることが出来ます。

8. HDMI 端子にケーブルが刺さらない

接続ケーブルの規格をご確認ください。適合する規格は micro HDMI です。

9. 充電に時間がかかる

充電器の出力電流によって充電時間が異なります。Image Pointer は最大5V 2A で充電することが出来ます。それよりも充電電流が少ない充電器を使うと充電時間が遅くなります。最短で充電するには5V 2A 以上の容量を持つ充電器をお使いください。

10. 台形補正は可能か

可能です。本体の Keystone キーを押して、4方向キーで調節してください。

11. 三脚は売っていないか

RICOH Image Pointer 用の三脚は弊社からは販売しておりません。市販品のご購入をご検討ください。

12. 画像がぼやけている

ピントがずれている可能性があります。本体のフォーカスリングを調整してピントを調節してください。

以上

<発行>

初版:2021.6.2