

〈RICOH SP C840MEの特殊用紙対応状況〉

通紙方向は、プリンター給紙口に対しての短辺がSEF(Short Edge Feed)、長辺がLEF(Long Edge Feed)です。

本留意事項は、リコーにて通紙確認した結果をもとにご使用になる際の留意点を記載したものです。

なお、お客様のご使用環境、用紙の取り扱い方法、2次加工（プレ印刷、ミシン目、スリット加工など）により、正しく通紙しない場合もあります。

※本ガイドは、特殊紙の印刷について、機器の性能を保証するものではありませんので予めご了承ください。

※各特殊紙の取り扱いやご使用上の留意事項は、全て各用紙メーカーのガイドをご参照ください。

カテゴリ	製品名	メーカー	用紙 サイズ	印刷面	給紙トレイ	積載可能枚数	本体設定		ドライバー設定		留意事項	
							用紙種類	調整管理	原稿サイズ	用紙種類		
薬袋	ジャストシール薬袋	トーショー	B4	片面	トレイ1~5 手差し	トレイ：150枚 手差し：30枚	特殊紙1	普通紙1	B4	特殊紙1	SEF	留意事項はありません。
薬袋	ジャストシール薬袋	トーショー	A4	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1：150枚 トレイ2~5：150枚 手差し：30枚	特殊紙1	普通紙1	A4	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	ジャストシール薬袋	トーショー	B5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1：150枚 トレイ2~5：150枚 手差し：30枚	特殊紙1	普通紙1	B5	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	ジャストシール薬袋	トーショー	A5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1：150枚 トレイ2~5：150枚 手差し：30枚	特殊紙1	普通紙1	A5	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	ジャストシール薬袋	トーショー	B6	片面	トレイ2~5 手差し	トレイ1：150枚 手差し：30枚	特殊紙1	普通紙1	B6	特殊紙1	SEF	留意事項はありません。
薬袋	ジャストシール薬袋	トーショー	A6	片面	トレイ2~5 手差し	トレイ1：150枚 手差し：30枚	特殊紙1	普通紙1	A6	特殊紙1	SEF	留意事項はありません。
薬袋	レーザープリンタ対応ガゼット薬袋	トーショー	A4	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1：100枚 トレイ2~5：100枚 手差し：15枚	特殊紙3	厚紙1	A4	特殊紙3	SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	レーザープリンタ対応ガゼット薬袋	トーショー	不定形 210×340mm	片面	手差し	手差し：10枚	特殊紙3	厚紙1	不定形 210×340mm	特殊紙3	SEF	留意事項はありません。
薬袋	レーザープリンタ用透明薬袋	トーショー	B4	片面	トレイ2~5 手差し	トレイ2~5：350枚 手差し：35枚	表示しない	普通紙2	B4	普通紙	SEF	まれに用紙にシワが発生することがあります。
薬袋	レーザープリンタ用透明薬袋	トーショー	A4	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1：350枚 トレイ2~5：350枚 手差し：35枚	表示しない	普通紙2	A4	普通紙	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	レーザープリンタ用透明薬袋	トーショー	B5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1：350枚 トレイ2~5：350枚 手差し：35枚	表示しない	普通紙2	B5	普通紙	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	レーザープリンタ用透明薬袋	トーショー	A5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1：350枚 トレイ2~5：350枚 手差し：35枚	表示しない	普通紙2	A5	普通紙	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	レーザープリンタ用透明薬袋	トーショー	B6	片面	トレイ2~5 手差し	トレイ2~5：350枚 手差し：35枚	表示しない	普通紙2	B6	普通紙	SEF	留意事項はありません。
薬袋	レーザープリンタ用透明薬袋	トーショー	A6	片面	トレイ2~5 手差し	トレイ2~5：350枚 手差し：35枚	表示しない	普通紙2	A6	普通紙	SEF	高温高湿度環境で、用紙角に折れ曲がりが発生することがあります。
薬袋	上質フラット薬袋	メディング	A4	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1：200枚 トレイ2~5：200枚 手差し：30枚	特殊紙1	普通紙1	A4	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	上質フラット薬袋	メディング	B5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1：200枚 トレイ2~5：200枚 手差し：30枚	特殊紙1	普通紙1	B5	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	上質フラット薬袋	メディング	A5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1：200枚 トレイ2~5：200枚 手差し：30枚	特殊紙1	普通紙1	A5	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。

カテゴリ	製品名	メーカー	用紙 サイズ	印刷面	給紙トレイ	積載可能枚数	本体設定		ドライバー設定		留意事項	
							用紙種類	調整管理	原稿サイズ	用紙種類		
薬袋	上質フラット薬袋	メディング	B6	片面	トレイ1~5 手差し	トレイ1~5: 200枚 手差し: 30枚	特殊紙1	普通紙1	B6	特殊紙1	SEF	留意事項はありません。
薬袋	上質フラット薬袋	メディング	A6	片面	トレイ1~5 手差し	トレイ1~5: 200枚 手差し: 30枚	特殊紙1	普通紙1	A6	特殊紙1	SEF	手差し給紙では、用紙角の折れ曲がりが発生することがあります。
薬袋	フラット薬袋角底	メディング	A4	片面	トレイ1~5 手差し	トレイ1~5: 30枚	特殊紙2	普通紙1	A4	特殊紙2	SEF	留意事項はありません。
薬袋	フラット薬袋角底	メディング	160×265mm	片面	トレイ1~5 手差し	トレイ1~5: 30枚	特殊紙2	普通紙1	160×265mm	特殊紙2	SEF	留意事項はありません。
薬袋	フラット薬袋角底	メディング	180×320mm	片面	トレイ1~5 手差し	トレイ1~5: 30枚	特殊紙2	普通紙1	180×320mm	特殊紙2	SEF	留意事項はありません。
薬袋	フラット薬袋角底	メディング	210×330mm	片面	トレイ1~5 手差し	トレイ1~5: 30枚	特殊紙2	普通紙1	210×330mm	特殊紙2	SEF	留意事項はありません。
薬袋	上質フラット薬袋 FJU 表指穴 (FJU-A4W)	メディング	A4	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	—	特殊紙1	普通紙1	A4	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	上質フラット薬袋 FJU 表指穴 (FJU-B5W)	メディング	B5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	—	特殊紙1	普通紙1	B5	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	上質フラット薬袋 FJU 表指穴 (FJU-A5W)	メディング	A5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	—	特殊紙1	普通紙1	A5	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	上質フラット薬袋 FJU 表指穴 (FJU-B6W)	メディング	B6	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	—	特殊紙1	普通紙1	B6	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	NIP透明薬袋	TOPPANエッジ	A4	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1: 350枚 トレイ2~5: 350枚 手差し: 35枚	表示しない	普通紙2	A4	普通紙	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	NIP透明薬袋	TOPPANエッジ	B5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1: 350枚 トレイ2~5: 350枚 手差し: 35枚	表示しない	普通紙2	B5	普通紙	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	NIP透明薬袋	TOPPANエッジ	A5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1: 350枚 トレイ2~5: 350枚 手差し: 35枚	表示しない	普通紙2	A5	普通紙	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	NIP透明薬袋2	TOPPANエッジ	A4	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1: 200枚 トレイ2~5: 200枚 手差し: 35枚	特殊紙1	普通紙1	A4	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	NIP透明薬袋2	TOPPANエッジ	B5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1: 200枚 トレイ2~5: 200枚 手差し: 35枚	特殊紙1	普通紙1	B5	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	NIP透明薬袋2	TOPPANエッジ	A5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1: 200枚 トレイ2~5: 200枚 手差し: 35枚	特殊紙1	普通紙1	A5	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	プリンター用薬袋(白袋・白薬袋)A4	吉田印刷所	A4	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1: 400枚 手差し: 50枚	特殊紙1	普通紙1	A4	特殊紙1	LEF	留意事項はありません。
薬袋	プリンター用薬袋(白袋・白薬袋)B6	吉田印刷所	B6	片面	トレイ1~5 手差し	トレイ1~5: 400枚 手差し: 50枚	特殊紙1	普通紙1	B6	特殊紙1	SEF	留意事項はありません。
薬袋	プリンター用薬袋(白袋・白薬袋)A5	吉田印刷所	A5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1: 400枚 手差し: 50枚	特殊紙1	普通紙1	A5	特殊紙1	LEF	留意事項はありません。
薬袋	三方シール薬袋A型タイプ (スリット)	アオトプラス	A4	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1: 320枚 トレイ2~5: 320枚 手差し: 30枚	特殊紙1	普通紙1	A4	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	三方シール薬袋A型タイプ (スリット)	アオトプラス	B5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1: 320枚 トレイ2~5: 320枚 手差し: 30枚	特殊紙1	普通紙1	B5	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。

カテゴリ	製品名	メーカー	用紙 サイズ	印刷面	給紙トレイ	積載可能枚数	本体設定		ドライバー設定		留意事項	
							用紙種類	調整管理	原稿サイズ	用紙種類		
薬袋	三方シール薬袋A型タイプ（スリット）	アオトプラス	A5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1:320枚 トレイ2~5:320枚 手差し:30枚	特殊紙1	普通紙1	A5	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	三方シール薬袋A型タイプ（スリット）	アオトプラス	B6	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1:320枚 トレイ2~5:320枚 手差し:30枚	特殊紙1	普通紙1	B6	特殊紙1	SEF	留意事項はありません。
薬袋	三方シール薬袋A型タイプ（スリット）	アオトプラス	A6	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1:320枚 トレイ2~5:320枚 手差し:30枚	特殊紙1	普通紙1	A6	特殊紙1	SEF	留意事項はありません。
薬袋	三方シール薬袋A型タイプNB（スリット）	アオトプラス	A4	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し		特殊紙1	普通紙1	A4	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	三方シール薬袋A型タイプNB（スリット）	アオトプラス	B5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し		特殊紙1	普通紙1	B5	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	三方シール薬袋A型タイプNB（スリット）	アオトプラス	A5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し		特殊紙1	普通紙1	A5	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	三方シール薬袋A型タイプNB（スリット）	アオトプラス	B6	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し		特殊紙1	普通紙1	B6	特殊紙1	SEF	留意事項はありません。
薬袋	三方シール薬袋C型タイプ（指抜き）	アオトプラス	A4	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1:320枚 トレイ2~5:320枚 手差し:30枚	特殊紙1	普通紙1	A4	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	三方シール薬袋C型タイプ（指抜き）	アオトプラス	B5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1:320枚 トレイ2~5:320枚 手差し:30枚	特殊紙1	普通紙1	B5	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	三方シール薬袋C型タイプ（指抜き）	アオトプラス	A5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1:320枚 トレイ2~5:320枚 手差し:30枚	特殊紙1	普通紙1	A5	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	三方シール薬袋C型タイプ（指抜き）	アオトプラス	B6	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1:320枚 トレイ2~5:320枚 手差し:30枚	特殊紙1	普通紙1	B6	特殊紙1	SEF	留意事項はありません。
薬袋	三方シール薬袋C型タイプ（指抜き）	アオトプラス	A6	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1:320枚 トレイ2~5:320枚 手差し:30枚	特殊紙1	普通紙1	A6	特殊紙1	SEF	留意事項はありません。
薬袋	スタンダード薬袋	中島紙工	A4	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1:150枚 トレイ2~5:150枚 手差し:40枚	特殊紙1	普通紙1	A4	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	スタンダード薬袋	中島紙工	B5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1:150枚 トレイ2~5:150枚 手差し:40枚	特殊紙1	普通紙1	B5	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	スタンダード薬袋	中島紙工	A5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1:150枚 トレイ2~5:150枚 手差し:40枚	特殊紙1	普通紙1	A5	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	スタンダード薬袋	中島紙工	B6	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1:150枚 トレイ2~5:150枚 手差し:40枚	特殊紙1	普通紙1	B6	特殊紙1	SEF	留意事項はありません。
薬袋	スタンダード薬袋 角底C<受注生産>	中島紙工	A4	片面	トレイ1 トレイ2~5	トレイ1:150枚 トレイ2~5:40枚	特殊紙2	普通紙1	A4	特殊紙2	SEF	留意事項はありません。
薬袋	NIP薬袋B	小林クリエイト	A4	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1:330枚 トレイ2~5:330枚 手差し:30枚	特殊紙1	普通紙1	A4	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	NIP薬袋B	小林クリエイト	B5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1:330枚 トレイ2~5:330枚 手差し:30枚	特殊紙1	普通紙1	B5	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	NIP薬袋B	小林クリエイト	A5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1:330枚 トレイ2~5:330枚 手差し:30枚	特殊紙1	普通紙1	A5	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。

カテゴリ	製品名	メーカー	用紙 サイズ	印刷面	給紙トレイ	積載可能枚数	本体設定		ドライバー設定		留意事項	
							用紙種類	調整管理	原稿サイズ	用紙種類		
薬袋	角底薬袋M型	シンリョウ	160×265mm	片面	トレイ2~5	トレイ2~5:30枚	特殊紙2	普通紙1	160×265mm	特殊紙2	SEF	留意事項はありません。
薬袋	角底薬袋L型	シンリョウ	180×320mm	片面	手差し	手差し:8枚	特殊紙2	厚紙1	180×320mm	特殊紙2	SEF	留意事項はありません。
薬袋	角底薬袋LL型	シンリョウ	210×337mm	片面	トレイ2~5 手差し	トレイ2~5:30枚 手差し:8枚	特殊紙2	普通紙1	210×337mm	特殊紙2	SEF	留意事項はありません。
薬袋	プリンター薬袋 無地 横目	シンリョウ	A4	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1:100枚 トレイ2~5:100枚 手差し:30枚	特殊紙1	普通紙1	A4	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	プリンター薬袋 無地 横目	シンリョウ	B5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1:100枚 トレイ2~5:100枚 手差し:30枚	特殊紙1	普通紙1	B5	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	プリンター薬袋 無地 横目	シンリョウ	A5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1:100枚 トレイ2~5:100枚 手差し:30枚	特殊紙1	普通紙1	A5	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	プリンター薬袋 無地 横目	シンリョウ	B6	片面	トレイ1 手差し	トレイ1:5:100枚 手差し:30枚	特殊紙1	普通紙1	B6	特殊紙1	SEF	留意事項はありません。
薬袋	プリンター薬袋 無地 横目	シンリョウ	A6	片面	トレイ1 手差し	トレイ1:5:100枚 手差し:30枚	特殊紙1	普通紙1	A6	特殊紙1	SEF	留意事項はありません。
薬袋	のり貼単票薬袋紙	湯山製作所	A4	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1:150枚 トレイ2~5:150枚 手差し:40枚	特殊紙1	普通紙1	A4	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	のり貼単票薬袋紙	湯山製作所	B5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1:150枚 トレイ2~5:150枚 手差し:40枚	特殊紙1	普通紙1	B5	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	のり貼単票薬袋紙	湯山製作所	A5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1:150枚 トレイ2~5:150枚 手差し:40枚	特殊紙1	普通紙1	A5	特殊紙1	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	のり貼単票薬袋紙	湯山製作所	130×180mm	片面	トレイ1 手差し	トレイ1:5:150枚 手差し:40枚	特殊紙1	普通紙1	130×180mm	特殊紙1	SEF	留意事項はありません。
薬袋	のり貼単票薬袋紙	湯山製作所	B4	片面	トレイ1 手差し	トレイ1:5:150枚 手差し:40枚	特殊紙1	普通紙1	B4	特殊紙1	SEF	留意事項はありません。
薬袋	透明単票薬袋紙	湯山製作所	A4	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1:350枚 トレイ2~5:360枚 手差し:48枚	表示しない	普通紙2	A4	普通紙	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	透明単票薬袋紙	湯山製作所	B5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1:365枚 トレイ2~5:375枚 手差し:48枚	表示しない	普通紙2	B5	普通紙	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	透明単票薬袋紙	湯山製作所	A5	片面	トレイ1 トレイ2~5 手差し	トレイ1:350枚 トレイ2~5:360枚 手差し:48枚	表示しない	普通紙2	A5	普通紙	トレイ1LEFそれ以外SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	オフセット印刷薬袋 角底 TypeR	タカゾノ	180×340×60mm	片面	トレイ2~5 手差し	トレイ2~5:32枚 手差し:8枚*	特殊紙2*	普通紙1	180×340mm	特殊紙2*	SEF	留意事項はありません。 *手差しは特殊紙1に設定の事。それ以外は不可。のり付け側の側端部に小ジワが発生する場合があります。
薬袋	Mフラットマチ付き薬袋 (角底無地)	タカゾノ	180×340×60mm	片面	トレイ1 手差し	トレイ1:5:25枚 手差し:6枚	特殊紙1	普通紙1	180×340mm	特殊紙1	SEF	留意事項はありません。
薬袋	フレキソ形状薬袋 無地 小	タカゾノ	125×210mm	片面	トレイ1 手差し	トレイ1:5:76枚 手差し:10枚	特殊紙1	普通紙1	125×210mm	特殊紙1	SEF	留意事項はありません。
薬袋	フレキソ形状薬袋 無地 中	タカゾノ	150×250mm	片面	トレイ1 手差し	トレイ1:5:SEF 30枚 LEF 20枚 手差し:SEF 23枚	特殊紙1	普通紙1	150×250mm	特殊紙1	SEF/LEF 手差しはSEFのみ	留意事項はありません。

カテゴリ	製品名	メーカー	用紙 サイズ	印刷面	給紙トレイ	積載可能枚数	本体設定		ドライバー設定		留意事項	
							用紙種類	調整管理	原稿サイズ	用紙種類		
薬袋	フレキソ形状薬袋 無地 大	タカゾノ	180×250mm	片面	トレイ1~5 手差し	トレイ1~5 : SEF 22枚 LEF 18枚 手差し : SEF 18枚	特殊紙1	普通紙1	180×250mm	特殊紙1	SEF/LEF 手差しはSEFのみ	留意事項はありません。
薬袋	フレキソ形状薬袋 無地 特大	タカゾノ	180×300mm	片面	トレイ1~5	トレイ1~5 : 25枚	特殊紙1	普通紙1	180×300mm	特殊紙1	LEF	留意事項はありません。
薬袋	オフセット形状薬袋 無地 小	タカゾノ	125×210mm	片面	トレイ1~5 手差し	トレイ1~5 : 96枚 手差し : 27枚	特殊紙1	普通紙1	125×210mm	特殊紙1	SEF	留意事項はありません。
薬袋	オフセット形状薬袋 無地 中	タカゾノ	150×250mm	片面	トレイ1~5 手差し	トレイ1~5 : SEF 20枚 LEF 37枚 手差し : SEF 15枚	特殊紙1	普通紙1	150×250mm	特殊紙1	SEF/LEF 手差しはSEFのみ	留意事項はありません。
薬袋	オフセット形状薬袋 無地 大	タカゾノ	180×250mm	片面	トレイ1~5 手差し	トレイ1~5 : 50枚 手差し : 20枚	特殊紙1	普通紙1	180×250mm	特殊紙1	SEF/LEF 手差しはSEFのみ	留意事項はありません。
薬袋	オフセット形状薬袋 無地 特大	タカゾノ	180×320mm	片面	トレイ1~5 手差し	トレイ1~5 : 10枚 手差し : 10枚	特殊紙1	普通紙1	180×320mm	特殊紙1	SEF	プリントボストで耳折れ、裏面後端(開口部)に縦シワが発生する場合があります。
薬袋	レーザープリンタ用裏透明薬袋(無地)	タカゾノ	A5	片面	トレイ1 トレイ1~5 手差し	トレイ1 : 386枚 トレイ1~5 : 386枚 手差し : SEF 50枚 LEF 46枚	表示しない	普通紙2	A5	普通紙	トレイ1はLEF それ以外はSEF/LEF	SEFで置いた場合、トレイ2の満載セットの1枚目にシワが発生する場合があります。
薬袋	レーザープリンタ用裏透明薬袋(無地)	タカゾノ	B5	片面	トレイ1 トレイ1~5 手差し	トレイ1 : 392枚 トレイ1~5 : 392枚 手差し : SEF 40枚 LEF 50枚	表示しない	普通紙2	B5	普通紙	トレイ1はLEF それ以外はSEF/LEF	SEFで置いた場合、シワが発生する場合があります。
薬袋	レーザープリンタ用2方薬袋(無地)	タカゾノ	A4	片面	トレイ1 トレイ1~5 手差し	トレイ1 : 25枚 トレイ1~5 : SEF 184枚 LEF 25枚 手差し : 35枚	特殊紙1	普通紙1	A4	特殊紙1	トレイ1はLEF それ以外はSEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	レーザープリンタ用3方薬袋(無地)	タカゾノ	B5	片面	トレイ1 トレイ1~5 手差し	トレイ1 : 40枚 トレイ1~5 : SEF 200枚 LEF 40枚 手差し : 35枚	特殊紙1	普通紙1	B5	特殊紙1	トレイ1はLEF それ以外はSEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	レーザープリンタ用4方薬袋(無地)	タカゾノ	A5	片面	トレイ1 トレイ1~5 手差し	トレイ1 : 16枚 トレイ1~5 : SEF 180枚 LEF 16枚 手差し : 24枚	特殊紙1	普通紙1	A5	特殊紙1	トレイ1はLEF それ以外はSEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	レーザープリンタ用5方薬袋(無地)	タカゾノ	B6	片面	トレイ1~5 手差し	トレイ1~5 : 280枚 手差し : 44枚	特殊紙1	普通紙1	B6	特殊紙1	SEF	留意事項はありません。
薬袋	レーザープリンタ用2方薬袋横マチ付(無地)	タカゾノ	A4	片面	トレイ1 トレイ1~5 手差し	トレイ1 : 22枚 トレイ1~5 : SEF 15枚 LEF 22枚 手差し : SEF 12枚 LEF 14枚	特殊紙1	普通紙1	A4	特殊紙1	トレイ1はLEF それ以外はSEF/LEF	SEFで置いた場合、トレイ2の満載セットの1枚目にシワが発生する場合があります。
薬袋	スタンダード薬袋角底C(無地)	タカゾノ	A4	片面	トレイ1 トレイ1~5 手差し	トレイ1 : 25枚 トレイ1~5 : 25枚 手差し : 6枚	特殊紙2	普通紙1	A4	特殊紙2	SEF	トレイ1とトレイ5でスキューが発生する場合があります。
薬袋	SR薬袋 A4	明文舎印刷商事	A4	片面	トレイ1~5 手差し	トレイ1~5 : 300枚 手差し : 50枚	特殊紙1	厚紙1	A4	特殊紙1	SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	SR薬袋 A5	明文舎印刷商事	A5	片面	トレイ1~5 手差し	トレイ1~5 : 300枚 手差し : 50枚	特殊紙1	厚紙1	A5	特殊紙1	SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	SR薬袋 A6	明文舎印刷商事	A6	片面	トレイ1~5 手差し	トレイ1~5 : 300枚 手差し : 50枚	特殊紙1	厚紙1	A6	特殊紙1	SEF/LEF	留意事項はありません。
薬袋	SR薬袋 B5	明文舎印刷商事	B5	片面	トレイ1~5 手差し	トレイ1~5 : 300枚 手差し : 50枚	特殊紙1	厚紙1	B5	特殊紙1	SEF/LEF	留意事項はありません。

カテゴリ	製品名	メーカー	用紙 サイズ	印刷面	給紙トレイ	積載可能枚数	本体設定		ドライバー設定		留意事項	
							用紙種類	調整管理	原稿サイズ	用紙種類		
薬袋	SR薬袋 B6	明文舎印刷商事	B6	片面	トレイ2~5 手差し	トレイ2~5 : 300枚 手差し : 50枚	特殊紙1	厚紙1	B6	特殊紙1	SEF/LEF	留意事項はありません。

■薬袋について

(1) 薬袋の保管について

温度/湿度の変化による薬袋の変形（生カール、波打ち）を防止するために、開封後給紙トレイに入りきらなかった薬袋や給紙トレイに残った薬袋（長時間印字しない場合）は、本体同梱の「用紙保管袋」に入れて保管してください。変形は紙詰まりやスキュー（斜送）の原因になります。

(2) 変形した薬袋の取扱について

生カールが発生した薬袋や波打ちした薬袋は、給紙トレイから取り除くか、積載枚数を減らしてください。

*カール5mm以上、波打ち2mm以上の薬袋は使用しないでください。

(3) 薬袋の継ぎ足しについて

給紙トレイ内の薬袋がなくなる前に薬袋を継ぎ足さないでください。継ぎ足し補給すると紙詰まりの原因になります。

(4) 薬袋通紙後のシワ/カールについて

薬袋の種類や印刷面の状態によっては、通紙後裏面にシワが発生したり、薬袋がカールする場合があります。

(5) 重送や紙詰まりが発生する場合は、用紙を剥いてからセットし、時間をあけずに印刷してください。